

| <p style="text-align: center;"><u>1</u></p> <p style="text-align: center;">Mettez les chances de votre côté pour votre chasse</p> | <p style="text-align: center;"><u>2</u></p> <p style="text-align: center;">Installation de votre mangeoire sur votre site</p> | <p style="text-align: center;"><u>3</u></p> <p style="text-align: center;">Remplissage de la mangeoire</p> | <p style="text-align: center;"><u>4</u></p> <p style="text-align: center;">Mise en marche de la mangeoire</p> | <p style="text-align: center;"><u>5</u></p> <p style="text-align: center;">Programmation et utilisation de la télécommande</p> |
|---|---|--|--|---|
| <p>Le succès dépend de plusieurs facteurs et voici les principaux :</p> <p>1. Votre site de chasse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit être un territoire giboyeux et le plus grand possible. - Le moins occupé possible par d'autres chasseurs et de toute circulation <p>2. Localisation de votre mangeoire :</p> <p>La localisation de votre mangeoire doit être idéalement située à côté :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'une autoroute de traces... super - D'un boulevard de traces... bon - D'une rue de traces... médiocre. | <p>Orientez la façade de la mangeoire vers le sud et libre d'ombrage.</p> <p>Solidifiez et sécurisez votre mangeoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déposez au sol votre mangeoire et appuyer-la contre un arbre de bonne dimension (5 pouces ou plus de diamètre) et vissez un minimum de 3 vis à bois; - Plantez solidement en terre de chaque côté de la mangeoire, les 2 piquets fournis et vissez-les avec un minimum de 3 vis chacun; - Installez un cadenas de type "câble d'acier" solide derrière la mangeoire en le passant dans les 2 ouvertures à l'arrière et en l'entourant autour de l'arbre. Il est préférable de mettre la serrure du cadenas à l'intérieur de votre mangeoire; - Installez une caméra de surveillance (mode photo) le plus discrètement possible près de la mangeoire. Et si vous avez une 2^e caméra (mode vidéo) installez-la à une certaine distance vous donnant une meilleure vue d'ensemble de l'approche des gibiers et autres intrus; - Personnalisez votre mangeoire en gravant votre nom; - Barrez le chemin ou sentier menant à votre site en installant une barrière verrouillée et des affiches indiquant votre présence. | <p>Par la porte d'ouverture au-dessus de la mangeoire, déversez 4 poches de votre choix : pommes, carottes, blé d'inde....</p> <p>Suite à de nombreuses expériences nous vous recommandons ce qui suit afin de maximiser votre expérience de chasse :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour de meilleurs résultats utiliser la mangeoire <u>comme seul site de nourrissage</u>; - Débutez seulement à la fête du travail pour éviter les canicules; - Remplir votre mangeoire la première fois idéalement <u>5 semaines avant la chasse</u>; - Revenir et remplir votre mangeoire <u>3 semaines avant la chasse</u>; - Revenir et remplir votre mangeoire une dernière fois <u>1 semaine avant la chasse</u>; - Ne pas revenir à la mangeoire avant votre premier jour de chasse. | <p>Mettre l'interrupteur à ON</p> <p>En quelques minutes à la lumière du jour, la porte avant en bas s'ouvrira et elle se refermera d'elle-même à la noirceur de la nuit ou jusqu'à ce que vous mettiez le bouton à OFF. (En obstruant complètement l'œil magique situé en avant droite, la porte de la mangeoire se referme après 100 secondes.)</p> <p>En cas de non fonctionnement de votre mangeoire :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Est-ce que le bouton de votre mangeoire est bien à ON? 2- Est-ce que la lumière de la télécommande s'allume? Si non, veuillez remplacer la pile à l'Intérieur. <p>Avant d'aller sur votre site, effectuer un test de mise en marche. Mettez l'interrupteur à OFF lors du transport.</p> <p>Important</p> <p>Si par accident, la porte de la mangeoire serait forcée et ne se refermerait pas ou ne s'ouvrirait pas complètement, voici ce qu'il faut faire : Arrêtez la porte à la mi ouverture avec l'interrupteur à OFF; puis avec votre main relevez la porte légèrement vers le haut pour qu'elle s'ouvre complètement ou abaissez-la légèrement vers le bas pour qu'elle se referme complètement. Remettre l'interrupteur à ON.</p> | <p>Programmation :</p> <p>À chaque fois que vous enlevez ou remettez la pile, vous devez reprogrammer la télécommande comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Mettez l'interrupteur de la mangeoire à OFF 2- Appuyez et maintenez soit le bouton A ou B de votre télécommande et pendant ce temps mettez l'interrupteur à ON. <p>La porte va s'ouvrir ou se fermer selon le cas.</p> <p>La télécommande qui est incluse avec votre mangeoire PRO-319 vous permet d'effectuer les actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrir et fermer manuellement la porte de la mangeoire au moment que vous le désirez et ce, jusqu'à 350 pieds; - Ouvrir la porte avant la levée du soleil; - Maintenir la porte ouverte même après le coucher du soleil (n'oubliez pas de la refermer avant votre départ). <p style="text-align: center;">Mangeoire Openday Feeder (819) 395-2332</p> |